

## Unpack

Make sure your package has the following items:

(1) SoundSoothe

(1) Micro-USB Power Cable

## Plug In

The Project Nursery SoundSoothe offers 2 options for power:

- 3 AAA batteries (not included)
- micro-USB cable (adapter not included)

**To use a power adapter:** Use an existing USB power supply from another device in your home. Take the included micro-USB cable and plug one end into the micro-USB jack on the back of the SoundSoothe. Plug the other end into the USB charger or other USB power source.

**IMPORTANT:** NEVER place the SoundSoothe or cords of any kind inside the crib. NEVER place the SoundSoothe or cords within reach of the baby.

## Using the SoundSoothe



**LIGHT** turns the nightlight on and off and adjusts its brightness. (There are 3 brightness settings.)

**TIMER** sets a sleep timer that automatically turns SoundSoothe lullabies and light off after 15, 30, or 60 minutes. Press repeatedly to change the length or turn the time off. The indicator lights on the top front of the projector show the amount of time on the timer.

**SOUND** turns sounds on (press and hold) and cycles through the 6 pre-set sounds (press). Press and hold this button to turn off all sounds and lights.

**To adjust the volume:** Press the **VOLUME -** or **+** button.

**VOLUME -** and **+** adjust the volume of the sounds.

## Déballage

Vérifier que l'emballage contient les articles suivants :

(1) Tétine musicale

(1) Câble d'alimentation micro-USB

## Branchement

La tétine musicale de Project Nursery offre 2 options d'alimentation :

- 3 piles AAA (non incluses)
- câble micro-USB (adaptateur non inclus)

**Pour utiliser un adaptateur d'alimentation :** Utiliser une alimentation USB existante d'un autre appareil domestique. Prendre le câble micro-USB inclus et brancher une extrémité sur la prise micro-USB à l'arrière de la tétine musicale. Brancher l'autre extrémité dans le chargeur USB ou sur une autre source d'alimentation USB.

**IMPORTANT :** NE JAMAIS placer la tétine musicale ou des cordons de toute nature à l'intérieur du berceau. NE JAMAIS placer la tétine musicale ou des cordons à la portée du bébé.

## Utilisation de la tétine musicale



**LIGHT** (Lumière) permet d'allumer et d'éteindre la veilleuse et de régler sa luminosité. (Il y a trois réglages de luminosité.)

**TIMER** (Minuterie) permet de configurer une minuterie de veille qui éteint automatiquement les berceuses de la tétine musicale et la veilleuse après 15, 30, ou 60 minutes. Appuyer plusieurs fois pour modifier la durée ou désactiver la minuterie. Les voyants sur le dessus à l'avant du projecteur indiquent la durée de la minuterie.

**SOUND** (Son) active les sons (appuyer et maintenir) et fait défiler les 6 sons prérégis (appuyer). Appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pour désactiver tous les sons et toutes les lumières.

**Réglage du volume :** Appuyer sur le bouton **VOLUME -** ou **+**.

**VOLUME -** et **+** permettent de régler le volume des sons.



## Guía del Usuario

PNP50

### Desempaque

Asegúrese que el empaque contenga los siguientes artículos:

(1) Relajador sonoro

(1) Cable de alimentación micro-USB

### Enchúfelo

El Relajador sonoro de Project Nursery ofrece 2 opciones de alimentación eléctrica:

- 3 baterías AAA (no incluidas)
- Cable micro-USB (adaptador no incluido)

**Para usar un adaptador de alimentación:** Utilice una fuente de alimentación USB existente de otro dispositivo que tenga en su casa. Tome el cable micro-USB incluido y enchufe un extremo en el conector micro-USB en la parte posterior del Relajador sonoro. Enchufe el otro extremo en el cargador USB o en otra fuente de alimentación USB.

**IMPORTANTE:** NUNCA coloque el Relajador sonoro ni cables de ningún tipo dentro de la cuna. NUNCA coloque el Relajador sonoro ni los cables al alcance del bebé.

### Uso del Relajador sonoro



**LIGHT** [Luz] enciende y apaga la luz de noche y ajusta su intensidad. (Hay 3 ajustes de brillo.)

**TIMER** [Temporizador] programa un temporizador de sueño que apaga automáticamente las nanas y la luz del Relajador sonoro después de 15, 30 o 60 minutos. Oprima repetidamente para cambiar la duración o para apagar el temporizador. Las luces indicadoras en la parte anterior superior del proyector muestran la cantidad de tiempo en el temporizador.

**SOUND** [Sonido] enciende el sonido (oprima y no suelte) y cicla a través de los 6 sonidos preajustados (oprima). Oprimá y no suelte este botón para apagar todos los sonidos y luces.

**Para ajustar el volumen:** Oprimá el botón **VOLUME - o +.**

**VOLUME -/+** [Volumen -/+] ajusta el volumen de los sonidos.

### 12 Month Limited Warranty

Voxx Accessories Corporation (the "Company") warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with new or reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of the warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to an approved warranty station. For the location of the nearest warranty station to you, call toll-free to our control office: 1-800-645-4994.

This Warranty is not transferable and does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. The warranty does not extend to the elimination of externally generated static, noise, or loss of range or audio/video quality due to external factors, to costs incurred for the installation, removal or reinstallation of the product, or to damage to digital media devices or memory. The warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident or exposure to moisture. This warranty does not apply to damage caused by an AC adapter not provided with the product or by removal or defacement of factory serial number/barcode labels. THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY, MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

For customer service, call 1-844-393-7338

### Garantie limitée de 12 mois

Voxx Accessories Corporation (l'"Entreprise") garantit à l'acheteur au détail d'origine de ce produit que si, dans les 12 mois suivant la date d'achat d'origine, ce produit ou l'une quelconque de ses pièces, sous réserve d'utilisation et de conditions normales, présente un ou des défauts de matériau ou de fabrication, ce ou ces défauts feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement avec un produit reconditionné (à la discrétion de l'Entreprise) sans frais pour les pièces et pour la main-d'œuvre. Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu des termes de la garantie, le produit doit être livré avec preuve de couverture de garantie (c'est-à-dire une preuve d'achat datée), une description du ou des défauts, et les frais de transport payés d'avance, à un centre de réparation agréé. Pour connaître l'emplacement du centre de réparation le plus proche de chez vous, veuillez appeler sans frais notre bureau de contrôle au : 1800 645-4994.

La présente garantie ne peut pas être transférée et ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. La présente garantie ne couvre ni l'élimination de l'électricité statique générée de manière externe, ni la perte de portée ou la détérioration de la qualité audio/vidéo due à des facteurs externes, ni les frais encourus pour l'installation, l'enlèvement ou la réinstallation du produit, ni les dommages causés aux appareils multimédias numériques ou à la mémoire. La garantie ne s'applique pas à tout produit ou toute pièce du produit qui selon l'avis de l'Entreprise, a subi des dommages suite à une altération, une installation incorrecte, une manipulation incorrecte, une mauvaise utilisation, une négligence, un accident ou une exposition à de l'humidité. La présente garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par un adaptateur c.a. non fourni avec le produit ni par l'enlèvement ou la dégradation des étiquettes de numéro de série/codes barres d'usine. L'ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDICÉS CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE NE PEUT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT. La présente garantie remplace toute autre garantie ou responsabilité expresse. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. TOUTE ACTION POUR VIOLATION DE TOUTE GARANTIE MENTIONNÉE DANS LES PRÉSENTES, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE DANS LES 24 MOIS SUIVANT LA DATE DE L'ACHAT D'ORIGINE. EN AUCUN CAS L'ENTREPRISE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE CONSÉCUTIF OU INDIRECT. Aucune personne ni aucun représentant n'est autorisé à assumer pour l'entreprise une quelconque responsabilité autre que celle exprimée dans les présentes en relation avec la vente de ce produit. Certaines juridictions n'autorisent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite ou quant à l'exclusion ou à la limitation de dommages indirects ou consécutifs; les limitations et exclusions indiquées dans les présentes pourraient donc ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient selon l'État, de province à État, selon la province.

Pour le service à la clientèle, composer le 1-844-393-7338

### Garantía limitada de 12 meses

Voxx Accessories Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que este producto o alguna pieza del mismo presenta defectos materiales o de mano de obra dentro de los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra original, tales defectos serán reparados o reemplazados con un producto nuevo o renovado (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y el trabajo de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta garantía, el producto se entregará con prueba de cobertura de garantía (por ejemplo, factura con fecha de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a una estación de garantía aprobada. Para ubicar la estación de garantía más cercana a su domicilio, llame libre de cargo a nuestra oficina de control al: 1-800-645-4994.

Esta Garantía no es transferible y no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. La garantía no incluye la eliminación de estática o ruido generados externamente, ni la pérdida de alcance o de calidad de audio/video debido a factores externos, ni los costos incurridos en la instalación, retirada o reinstalación del producto, ni los daños a los dispositivos de medios digitales o a la memoria. La garantía no aplica a ningún producto o pieza que, en opinión de la compañía, haya sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia, accidente o exposición a la humedad. Esta garantía no aplica a daños ocasionados por un adaptador de CA no suministrado con el producto o por la eliminación o degradación de las etiquetas de fábrica de código de barras o número de serie. EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR ESTE PRODUCTO. Esta Garantía reemplaza cualesquier otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. CUALQUIER ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EN EL PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE UN PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante están autorizados a asumir, en nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos y es posible además que usted tenga otros derechos que pueden variar según el estado/provincia.

Para servicio al cliente, llame al 1-844-393-7338

©2018 Voxx Accessories Corp.

3502 Woodview Trace, Suite 220

Indianapolis, IN 46268